


ALX13RC左管零件圖



1. 限位套	2. 調整座螺絲
3. O形環	4. 調整座絲堵
5. O形環	6. 調整座
7. 調整座O形環	8. O形環
9. 外管	10. 外管自潤軸承
11. 支撐管	12. 自潤軸承
13. 油封墊片	14. 油封
15. 外管卡簧	16. 防塵封
17. 軸心螺母	18. 外防
19. 活塞桿	20. 自潤軸承
21. 油封座	22. 外防
23. AR主活塞	24. 耐磨環
25. 鋼片	26. 墊片
27. 六角螺母	28. 主體管(左)
29. 彈簧	30. 鋼片
31. O環	32. 防沖底襯套
33. O環	34. 下腳螺絲
35. 左腳	36. O環
37. 下腳絲堵	38. 墊片
39. 下腳緊固螺絲	40. 左擋泥板